KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Lokalizator GPS OBD2 StealthTrack™ Drive (MV66)

Monitoring pojazdu bez przewodów i regularnego ładowania - montaż Plug & Play

Kategoria	Samochodowy lokalizator GPS/GNSS do złącza OBD2
Łączność	2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz, karta micro SIM
Wariant karty SIM	EU/POLSKA + pakiet internetu na 10 lat
Pozycjonowanie	GNSS (GPS + BDS), AGPS oraz LBS; dokładność GNSS do ok. 10 m w otwartej przestrzeni
Zasilanie	Bezpośrednio z OBD2, DC 9-35 V; akumulator awaryjny Li-Pol 3,7 V / 60 mAh
Wymiary i waga	48,2 x 28,6 x 29,1 mm; ok. 30 g
Zasięg działania	Kraje i regiony z aktywną siecią 2G oraz obsługiwanym roamingiem karty SIM
Gwarancja	2 lata zgodnie z ofertą sprzedawcy

Opis produktu

Kompaktowy lokalizator GPS/GNSS montowany bezpośrednio w standardowym złączu OBD2. Po podłączeniu i skonfigurowaniu karty SIM umożliwia sprawdzanie pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym, odtwarzanie historii tras oraz odbieranie alertów w aplikacji i na platformie internetowej. Urządzenie jest stale zasilane z samochodu i nie wymaga prowadzenia przewodów.

Najważniejsze zalety

- Lokalizacja na żywo, historia tras, postoje, prędkość i przebieg
- Alerty: wibracja, przemieszczenie, przekroczenie prędkości, Geo-Fence, odłączenie, zapłon i niskie napięcie
- Montaż Plug & Play w OBD2 - bez przewodów i ingerencji w instalację auta
- Buforowanie pozycji przy chwilowym braku zasięgu i wysłanie danych po odzyskaniu połączenia
- Obsługa przez aplikację MiCODUS na iOS/Android oraz platformę internetową

Aktualny wariant karty SIM

EU/POLSKA + pakiet internetu na 10 lat

Jedyny aktualnie dostępny wariant sprzedażowy. Zestaw obejmuje kartę micro SIM z pakietem transmisji danych na 10 lat, przeznaczoną do działania w Polsce i obsługiwanych krajach UE, w których dostępna jest sieć 2G i roaming karty.

Ważne: urządzenie działa wyłącznie w sieci 2G

Przed zakupem sprawdź dostępność 2G w kraju użytkowania oraz roaming wybranej karty SIM. Wyłączenie sieci 2G przez operatora uniemożliwi transmisję pozycji.

Jak to działa

1. Sprawdź kartę SIM

Upewnij się, że dołączona karta micro SIM jest prawidłowo umieszczona i aktywna. Pakiet transmisji danych jest przypisany do wariantu EU/POLSKA na 10 lat.

2. Podłącz lokalizator

Umieść MV66 w standardowym złączu OBD2. Urządzenie uruchomi się i rozpocznie ustalanie pozycji.

3. Dodaj urządzenie w aplikacji

Zaloguj się do aplikacji MiCODUS lub platformy internetowej, dodaj numer ID i ustaw żądane alerty oraz strefy Geo-Fence.

PRODUCT INFORMATION SHEET

StealthTrack™ Drive (MV66) OBD2 Car GPS Tracker

Wired-free vehicle monitoring with no routine charging - Plug & Play installation

Category	OBD2 vehicle GPS/GNSS tracker
Connectivity	2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz, micro SIM card
SIM card option	EU/POLAND + 10-year data package
Positioning	GNSS (GPS + BDS), AGPS and LBS; GNSS accuracy up to approx. 10 m under open sky
Power supply	Directly from OBD2, DC 9-35 V; 3.7 V / 60 mAh Li-Polymer backup battery
Size and weight	48.2 x 28.6 x 29.1 mm; approx. 30 g
Operating coverage	Countries and regions with an active 2G network and supported SIM roaming
Warranty	2 years according to the seller's offer

Product description

A compact GPS/GNSS tracker that plugs directly into a standard OBD2 port. Once connected and configured with a SIM card, it provides real-time vehicle location, route-history playback and alerts through the mobile app and web platform. The device is continuously powered by the vehicle and requires no wiring.

Key benefits

- Live location, route history, stops, speed and mileage information
- Alerts for vibration, movement, speeding, Geo-Fence, unplugging, ignition status and low voltage
- Plug & Play OBD2 installation - no wiring or changes to the vehicle's electrical system
- Position buffering during temporary network loss and automatic upload after reconnection
- MiCODUS app for iOS/Android plus web-platform access

Current SIM card option

EU/POLAND + 10-year data package

The only sales option currently available. The set includes a micro SIM with a 10-year data package, intended for use in Poland and supported EU countries where 2G service and SIM roaming remain available.

Important: this device operates on 2G only

Before purchase, confirm that 2G service is available in the country of use and that the selected SIM supports roaming. The tracker cannot transmit positions after an operator shuts down its 2G network.

How it works

1. Check the SIM card

Make sure the included micro SIM is correctly inserted and active. The 10-year data package is assigned to the EU/POLAND option.

2. Connect the tracker

Plug the MV66 into a standard OBD2 port. The device powers up and starts determining its position.

3. Add it to the app

Sign in to the MiCODUS app or web platform, add the device ID, and configure alerts and Geo-Fence zones.